

Амортизирующие элементы

Для эффективного смягчения ударов и снижения шума, устанавливаются соответствующие элементы амортизации на тыловые пластины коробов телескопической защиты.

Кроме этого различные [грязесъёмники](#) могут оснащаться элементами амортизации.

амортизирующий элемент из латуни



Пластины из латуни в основном используются для стационарной защиты и там, где стружка и охлаждающая жидкость фактически отсутствуют.

Соответствующий амортизирующий элемент может быть установлен на пластине из латуни.

двойной амортизирующий элемент

Чтобы эффективно уменьшить шум при работе, двойные амортизирующие элементы могут быть установлены на тыловых пластинах коробов телескопической защиты.

В зависимости от конкретного варианта и скорости перемещения, количество элементов амортизации, чтобы достигнуть оптимального результата может быть различно.

